

インターネットに接続する前に

インターネットプロバイダ(以後、プロバイダ)に加入し ていますか?

エアステーションを使用して、インターネットに接続する場 合、プロバイダに加入する必要があります。設定時に右記の 情報が必要ですので、あらかじめ準備しておいてください。

- プロバイダのアクセスポイントの電話番号
- ・ログイン名/パスワード/DNSアドレス
- エアステーションのMACアドレス (MACアドレスの位置につい) ては、各部の名称とはたらきを参照してください。


「有線LAN」と「無線LANついて」

ケーブルで接続された10/100BASEのLANと、ケーブ ルを使用しない無線LANを明確に区別するために、 本書では、次の用語を使用しています。

有線LAN・・ケーブルで接続されたLAN

無線LAN・・無線通信を使用したLAN

上記は、説明のために、本書のみで便宜上使用する 用語であり、一般的には使用されません。あらかじ めご了承ください。



ローミングの機能について



ローミング機能を使用すると、部屋から部屋への移動の際、エアステ ーションの接続設定を変更する手間なく、自動的にエアステーション を切り換えることができます。

オフィスから会議室への移動など、アクセスしながらの場所移動も気 軽におこなえるようになりました。

電波に関する注意

- ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するとき に無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ●次の場所では、本製品を使用しないでください。
- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(環境により電波が届かない場合があります。)
- ※ 他社製の無線プリンタバッファなどで2.4GHz付近の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。
- ●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること
- ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- ●本製品の使用する無線チャンネルが出荷時設定以外の場合は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
- ・産業・科学・医療用機器
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ①構内無線局(免許を要する無線局)
- ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ●本製品の無線チャンネルを出荷時設定以外に設定して使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してく ださい。但し、本製品の周波数が出荷時設定(14チャンネル)の場合は、上記の機器と電波干渉をすることはありません。
- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしな いようにしてください。
- 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社インフォメ ーションセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域	2. 4GHz
変調方式	DS-SS方式
想定干渉距離	40m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

安全にお使いいただくために必ずお守りください

本書「安全にお使いいただくために必ずお守りください」には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全 にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しました。ご使用の前に、本書と取扱説明書を必ずお読みになり、内容をよく 理解された上でお使いください。お読みになった後は、必ずお手元に置き、常に参照できるようにしてください。なお本書には、弊社製 品だけでなく弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。また、製品のマニュアルと重複す る内容も含まれています。


本書に使われている表示と絵記号の意味

警告表示の意味

全 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または 重症を追う可能性が想定される内容を示しています。
▲ 注辛	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをした

り、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味







● は、しなければならない行為を示す記号です。 ● の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。

〔例:€プラグをコンセントから抜く〕

▲ 警告





- ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでくだい。
- ●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。
- ●電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ●極端に折り曲げないでください。
- ●電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまた はお買い上げの販売店にご相談ください。



本製品の分解や改造はしないでください。 火災や感電の恐れがあります。

分解禁止



煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントからプラグを 抜いてください。

電源プラグ そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れが あります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐにAC アダプタを抜いてください。

電源プラグ そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れが あります。弊社インフォメーションセンターまたはお買い求めの販売店 にご相談ください。




、AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを 差し込まないでください。

禁止 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐 れがあります。



ACアダプタは、ACコンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火

強制 災や感雷の恐れがあります。



電源プラグ そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れ を抜く があります。弊社インフォメーションセンターまたはお買い求めの販売 店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで ください。

水場での 火災になったり、感電する恐れがあります。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に子どもの手が届かない ように機器を配置してください。

強制 子どもがさわってけがをすると危険です。

/↑ 注意



電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、濡れ た手で本製品に触らないでください。

禁止 感電の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 (ドアノブやアルミサッシなど) に手を触れて、身体の静電気を 取り除くようにしてください。

体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。



次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品に悪影響を及ぼすことがあ ります。

●強い磁界が発生するところ(故障の原因となります)

●静電気が発生するところ(故障の原因となります)

●震動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります)

●平らでないところ(転倒したり、落下して、けがの原因となります)

●直射日光が当るところ(故障や変形の原因となります)

●火気の周辺、または熱気のこもるところ(故障や変形の原因となります)

●漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります)

●漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)